

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΝΜΟ"

ΑΠΛΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ



ΣΕΙΡΑ ΕΝΜΟ - 35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΝΑΒΟΥ	6NM	Φ40	13	-
ΠΑΡΟΡ	10NM	Φ40	21	-

ΣΕΙΡΑ ΕΝΜΟ - 45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΛΗΤΩ	15NM	Φ60	17-25	ΡΙΝΤΟ
ΣΤΑΓΓΕΛ	20NM	Φ60	25-33	2 (ΜΑΛΑΚΟΙ)
ΠΑΝ	30NM	Φ60	33-52	2 (ΣΚΛΗΡΟΙ)
ΑΝΑΚΡΙΑ	50NM	Φ60 - Φ70	70-88	3-4

ΣΕΙΡΑ ΕΝΜΟ - 59

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΓΙΓΑΣ	60NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	92-105	3-4
ΤΙΠΟΡΜΟΣ	80NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	105-130	4-5
ΜΕΓΑΣ	100NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	130-160	5-6
ΡΩΜΑΛΕΟΣ	120NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	160-200	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΝΜΟ-ΧΕΙΡ."

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ



ΣΕΙΡΑ ΕΝΜΟ ΧΕΙΡ - 45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΥΠΑΤΙΑ	20NM	Φ60	25-33	2 (ΜΑΛΑΚΟΙ)
ΘΕΡΣΙΤΗΣ	30NM	Φ60	33-52	2 (ΜΑΛΑΚΟΙ)
ΦΑΓΓΡΙΝΟΣ	40NM	Φ60	52-70	2-3 (ΣΚΛΗΡΟΙ)
ΣΙΣΥΦΟΣ	50NM	Φ60 - Φ70	70-88	3-4 (ΣΚΛΗΡΟΙ)

ΣΕΙΡΑ ΕΝΜΟ ΧΕΙΡ - 59

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΓΙΓΑΣ-ΧΕΙΡ	60NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	92-105	3-4
ΤΙΤΟΡΜΟΣ-ΧΕΙΡ	80NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	105-130	4-5
ΜΕΓΑΣ-ΧΕΙΡ	100NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	130-160	5-6
ΡΩΜΑΛΕΟΣ-ΧΕΙΡ	120NM	Φ70 - Φ78 ΛΟΥΚΙ - Φ85	160-200	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΕΜ"

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΑΕΜ - 35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)
ΑΕΜ 6	6NM	Φ40	13
ΑΕΜ 10	10NM	Φ40	21

ΣΕΙΡΑ ΑΕΜ - 45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)
ΑΕΜ 15	15NM	Φ60	17-25
ΑΕΜ 20	20NM	Φ60	25-33
ΑΕΜ 30	30NM	Φ60	33-52
ΑΕΜ 50	50NM	Φ60 - Φ70	70-88



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ "ΕΝΜΟ" & "ΕΝΜΟ - ΧΕΙΡ"

ΚΩΔΙΚΟΣ "ΕΝ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διακόπτης Διακόπτης ή (μπουτόν) για ένα μοτέρ ή για ομάδα από μοτέρ με δυνατότητα πάνω, στοπ, κάτω.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΧΡΟΝΕΣ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονοδιακόπτης Ενσύρματος χρονοδιακόπτης με πρόγραμμα εβδομαδιαίο ή ημερήσιο. Δυνατότητα 7 εντολών (ανόδου/καθόδου) ανά ημέρα. Απομόνωση ημερών (κατ' επιλογή) γίνεται κκ δέκτης συμβατός με κάθε πομπό ΟΙΚΟΝ.
		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΤ1-1 Δέκτης ενός επιτοιχίου και διακόπτης Δέκτης ραδιοσυχνότητας με ενσωματωμένο διακόπτη (πάνω, στοπ, κάτω) για ένα μοτέρ μπορεί να αποθηκεύσει 9 διαφορετικούς πομπούς. Μετατρέπει κάθε ενσύρματο μοτέρ σε τηλεχειριζόμενο, τοποθετούμενος στη θέση του παλιού σας διακόπτη χωρίς μερμετί.
		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΤ1-2 Δέκτης διπλός επιτοιχίου και διακόπτης Δέκτης ραδιοσυχνότητας με ενσωματωμένο διακόπτη (πάνω, στοπ, κάτω) για δύο μοτέρ μπορεί να αποθηκεύσει 9 διαφορετικούς πομπούς. Μετατρέπει δυο ενσύρματα μοτέρ σε τηλεχειριζόμενα, τοποθετούμενα στη θέση των παλιών σας διακοπών, χωρίς μερμετί.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΕΛΣΣ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δέκτης απλής Δέκτης ραδιοκυμάτων για κάθε πομπό ΟΙΚΟΝ μετατρέπει κάθε ενσύρματο σε τηλεχειριζόμενο μοτέρ αποθηκεύει 10 διαφορετικούς πομπούς.

<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΑΚΜΗ"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Δέκτης κοίβης ρολού Δέκτης ραδιοκυμάτων για κάθε πομπό ΟΙΚΟΝ μετατρέπει κάθε ενσύρματο μοτέρ σε τηλεχειριζόμενο. Ιδανικό κοίλο σχήμα για εύκολη προσαρμογή σε κάθε κουτί ρολού. Αποθηκεύει 10 διαφορετικούς πομπούς.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"FAN RTS"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Αισθητήρας ηλίου και αέρα Αισθητήρας ραδιοσυχνότητας που ενεργοποιεί αυτόματα την τέντα ανάλογα με την ένταση των φαινομένων (ήλιος & αέρας) συμβατός με κάθε ενσύρματο μοτέρ μέσω δεκτών ΕΛΣΙΣ ή ΑΚΜΗ (δυνατότητα απομόνωσης του ηλίου και του αέρα) Επίσης συμβατός με κάθε ALMA - RTS ασύρματο μοτέρ.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ZEMA"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Πομπός για ένα μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για ένα μοτέρ ή ομάδα μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΣΤΕΛΕ"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Πομπός οθόνης για 6 μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για 6 μοτέρ ή ομάδα από μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΝΙΚΑ"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Πομπός οθόνης για 15 μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για 15 μοτέρ ή ομάδα από μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΛΑΤΩ"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Πομπός γκαραζόπορτας 1/κ Πομπός ραδιοσυχνότητας για γκαραζόπορτες με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω), συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΔΙΑΚ. 4"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Διακλαδωτήρας τεσσάρων μοτέρ Λειτουργεί ταυτόχρονα 4 ενσύρματα μοτέρ (και σε άνιση διαδρομή) με έναν διακόπτη KG 101.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"ΔΙΑΚ. 8"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Διακλαδωτήρας οκτώ μοτέρ Λειτουργεί ταυτόχρονα 8 ενσύρματα μοτέρ (και σε άνιση διαδρομή) με έναν διακόπτη KG 101.</p>
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>"KG101"</p>		<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Διακόπτης ξηρής επαφής</p>

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΛΜΑ"

ΑΠΛΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ



ΣΕΙΡΑ ALMA RTS - 35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΣΩΦΡΟΝΙΑ	6NM	Φ40	13	-
ΜΗΝΗ	10NM	Φ40	21	-

ΣΕΙΡΑ ALMA RTS - 45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΙΡΙΣ	15NM	Φ60	17-25	ΡΙΝΤΟ
ΝΗΡΗΪΔΑ	20NM	Φ60	25-33	2 (ΜΑΛΑΚΟΙ)
ΤΣΕΡΕΣΑ	30NM	Φ60	33-52	2 (ΣΚΛΗΡΟΙ)
ΚΥΜΩ	50NM	Φ60 - Φ70	70-88	3-4

ΣΕΙΡΑ ALMA RTS - 59

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΝΙΔΑ	60NM	Φ70	92-105	3-4
ΦΑΓΟΣ	80NM	Φ70 - Φ78 - Φ85	105-130	4-5
ΙΣΚΑ	100NM	Φ70 - Φ78 - Φ85	130-160	5-6
ΤΑΒΡΑ	120NM	Φ70 - Φ78 - Φ85	160-200	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΛΜΑ RTS-ΧΕΙΡ."

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ ALMA RTS - 45 ΧΕΙΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)	ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΠΑΕΙ
ΔΑΩ	50NM	Φ60 - Φ70	70-88	3-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΕΜ RTS"

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΑΕΜ RTS - 35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)
ΑΕΜ RTS 6	6NM	Φ40	13
ΑΕΜ RTS 10	10NM	Φ40	21

ΣΕΙΡΑ ΑΕΜ RTS - 45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΠΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ (ΚΙΛΑ)
ΑΕΜ RTS 15	15NM	Φ60	17-25
ΑΕΜ RTS 20	20NM	Φ60	25-33
ΑΕΜ RTS 30	30NM	Φ60	33-52
ΑΕΜ RTS 50	50NM	Φ60 - Φ70	70-88



Τα ΑΕΜ RTS μοτέρ όταν βρουν εμπόδιο στην κάθοδο, σταματάνε και γυρνάνε το ρολό πίσω 10εκ. & σταματάνε οριστικά. Στην άνοδο, όταν βρουν εμπόδιο, σταματάνε ακαριαία.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ "ALMA" & ΑΕΜ RTS ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ "ΖΕΜΑ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πομπός για ένα μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για ένα μοτέρ ή ομάδα μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΣΤΕΛΕ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πομπός οθόνης για 6 μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για 6 μοτέρ ή ομάδα από μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΝΙΚΑ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πομπός οθόνης για 15 μοτέρ Πομπός ραδιοσυχνότητας με κουμπιά (πάνω, στοπ, κάτω) για 15 μοτέρ ή ομάδα από μοτέρ συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΛΑΤΩ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πομπός γκαραζόπορτας 1/κ Πομπός ραδιοσυχνότητας για γκαραζόπορτες συμβατός με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.
 πρακτικό		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN-1 Πομπός Τηλεχειριζόμενος διακόπτης για ένα ALMA μοτέρ ή για ομάδα από ALMA μοτέρ συμβατός με όλους τους δέκτες ΟΙΚΟΝ και με τον αισθητήρα FAN RTS. Ασύρματος διακόπτης για ένα μοτέρ ALMA ή για μια ομάδα μοτέρ ALMA
 πρακτικό		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN-2 Πομπός Τηλεχειριζόμενος διακόπτης για δύο ALMA μοτέρ ή για ομάδα από ALMA μοτέρ συμβατός με όλους τους δέκτες ΟΙΚΟΝ και με τον αισθητήρα FAN RTS. Ασύρματος διακόπτης για δυο μοτέρ ALMA ή για δύο ομάδες μοτέρ ALMA
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΧΡΟΝΑ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ασύρματος χρονοδιακόπτης Ασύρματος χρονοδιακόπτης για ένα ή περισσότερα ALMA μοτέρ. Ημερήσια ή εβδομαδιαία δυνατότητα 7 εντολών (ανόδου / καθόδου) ανά ημέρα. Απομόνωση ημερών κατ' επιλογή.
ΚΩΔΙΚΟΣ "FAN RTS"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αισθητήρας ηλίου και αέρα Αισθητήρας ραδιοσυχνότητας που ενεργοποιεί αυτόματα την τέτα ανάλογα με την ένταση των φαινομένων (ήλιος & αέρας). Συμβατός με κάθε ενσύρματο μοτέρ μέσω δεκτών ΕΛΞΙΣ ή ΑΚΜΗ (δυνατότητα απομόνωσης του ηλίου και του αέρα) Επίσης συμβατός με κάθε ALMA - RTS ασύρματο μοτέρ.
ΚΩΔΙΚΟΣ "ΦΩΤΑ"		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ασύρματος αισθητήρας ηλίου για ALMA μοτέρ πρακτικό ευέλικτο για τζαμαρίες συμβατό με κάθε δέκτη ΟΙΚΟΝ.